

一、登录客户端，进入系统管理平台

登录客户端之前，电脑、手机、平板等监控终端需连接互联网/移动互联网。

登录电脑客户端：

打开浏览器，在浏览器地址栏中输入以下网址：<http://yun.kakaiot.com:3000> 进入系统登录界面。输入用户名和密码（见《用户信息单》，或联系我公司工作人员获取），点击登录即可进入系统管理平台。见图 1.1。



图 1.1

登录手机客户端：

使用智能手机扫描图 1.2 中的二维码下载并安装手机 APP。或者在手机浏览器中输入地址 <http://www.kakaiot.top/kakaiot.apk>，下载并安装手机 APP。安装成功后，打开 APP，输入用户名和密码，登陆客户端。



图 1.2

二、设备启用步骤

2.1 电气接线。断开配电箱总电源，将设备固定在配电箱内部导轨上，按照设备电气接线图接线。对于 GPRS 型云智能照明控制器需安装好物联网卡和天线，对于网络型云智能照明控制器需连接网线，保证设备正常联网。完成电气接线工作后，闭合配电箱总电源，通电运行。

2.2 添加设备。登录手机 APP，在“设备管理”菜单中点击“添加设备”按钮，进入设备添加界面。在设备添加界面，点击“扫描二维码”，扫描设备正面的二维码，并输入自定义的设备名称，选择设备分组，点击“确认添加”，即可快速将该设备录入到系统中。见图 2.2。



中午12:15 70%

≡ 设备管理

设备名称:

所属分组: 三区高杆灯 ▼

设备IMEI:

📷 扫描设备信息

✕ 取消添加 + 确认添加

图 2.2

2.3 设置时间方案

在电脑客户端/移动客户端中，进入“时间方案”菜单。在每日方案/周方案/节假日方案三种基础定时机制中，选择合适的定时机制，点击相应的“增加方案”按钮，进入添加时间方案界面。在该界面下，自定义方案名称，设置好开关灯的时间点，选择输出模式，点击“确认添加方案”按钮。见图 2.3。

下午3:20 4G+ 48%

时间方案

每日方案

	方案名称	编辑	删除
1	默认关灯模式	编辑	删除
2	每日两时段开关方案	编辑	删除
3	每日方案	编辑	删除

确认添加方案

方案名称: 取消添加

机制模板: 两时段固定时间开 ▼

1:点类型 固定时间 ▼ 添加 删除

时间 6 : 30 偏置 (分钟) 0

模式 输出

2:点类型 固定时间 ▼ 添加 删除

时间 18 : 45 偏置 (分钟) 0

每日方案 周方案 节假日方案

图 2.3

2.4 下发时间方案

在电脑客户端/移动客户端，进入“方案下发”菜单。选择需要下发的时间方案，点击“禁用”变为“启用”。然后选择需要应用时间方案的项目和设备，“√”表示应用，☐表示不应用。点击“方案一键下发”按钮，将选择的时间方案下发到指定的设备中。见图 2.4



图 2.4

2.5 设置输出模式。登录电脑客户端，进入“输出模式”菜单，点击“增加模式”按钮。在弹出的界面中输入“模式名称”，选择回路输出状态，点击“确认添加”按钮，增加一个输出模式。在新增的输出模式栏中点击“编辑”按钮，进入输出模式编辑界面。在该界面下，可快速设置设备回路的输出状态。“√”表示该回路输出“开”，□表示该回路输出“关”。设置完成后点击“保存模式”按钮。需要设置多个输出模式时，循环上述步骤即可。见图 2.5。（设置输出模式后，在设置时间方案时可供选择。）

序号	模式名称	默认回路输出状态	编辑修改	删除
2	全关		保存模式	删除

序号	分组名称	设备名称	设备ID	回路选择	设备移除
1	三区高杆灯	三区10号	862631036761459	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	移除设备
2	三区高杆灯	三区2号	862631036763109	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	移除设备
3	三区高杆灯	三区6号	862631036782760	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	移除设备
4	三区高杆灯	三区3号	862631036761483	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	移除设备
5	三区高杆灯	三区8号	862631036770823	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	移除设备
6	三区高杆灯	三区5号	862631036770807	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	移除设备

图 2.5

三、设备通信方式切换方法

1. 设置为网络连接方式：设备通电启动前，同时按住按钮 1 和 9，启动中蜂鸣器会一直响 2 秒左右，停止响时可以抬起按钮。网络连接方式下，会再听到两声响，报警 2 灯亮 1 秒后灭。
2. 设置为 GPRS 连接方式：设备通电启动前，同时按住按钮 4 和 5，启动中蜂鸣器会一直响 2 秒左右，停止响时可以抬起按钮。GPRS 连接方式下，会再听到一声响，报警 1 灯亮 1 秒后灭。